

- Porównanie programów DynaSafety

Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety

Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety to pewność, że w przypadku nieoczekiwanej awarii pojazdu, nie będziesz musiał płacić z własnej kieszeni.

Zakup samochodu używanego wiąże się ze znacznym wydatkiem, dlatego już w momencie zakupu, warto wziąć pod uwagę ryzyko potencjalnych kosztów naprawy samochodu. Aby koszty naprawy nie były obciążeniem dla Twojego budżetu, wybierz gwarancję ochrony serwisowej DynaSafety.

Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety zapewnia bezpieczeństwo Twojego samochodu, gdyż pokrywa niespodziewane i nieprzewidywalne awarie mechaniczne oraz elektryczne Twojego pojazdu.

Wybór jednego z trzech programów pozwala indywidualnie dobrać ofertę do Twoich potrzeb. Poszczególne programy różnią się od siebie zakresem części objętych ochroną serwisową oraz zakresem wieku i przebiegu pojazdu, jednak wszystkie stanowią ochronę przed wydatkami związanymi z awarią. Dzięki szerokiej gamie opcjonalnych parametrów, możesz dopasować produkt do swoich preferencji.

Zakres ochrony serwisowej	Pakiety DynaSafety		
	Podstawowy	Rozszerzony	Zaawansowany
Silnik wszystkie wewnętrzne elementy	✓	✓	✓
Skrzynia biegów manualna, automatyczna	✓	✓	✓
Dyferencjał	✓	✓	✓
Obudowy	✓	✓	✓
Sprzęgło wraz z kołem dwumasowym	✓	✓	✓
Pompa wodna	✓	✓	✓
Układ hamulcowy	✓	✓	✓
Układ paliwowy	✓	✓	✓
Komponenty elektryczne	✓	✓	✓
Układ sterowania	✓	✓	✓
Napęd	✓	✓	✓
Turbosprężarka	✓	✓	✓
Silnik kolektor ssący, koło zamachowe / koronowe	✓	✓	✓
Alternator	✓	✓	✓
Klimatyzacja	✓	✓	✓
Czujnik ABS	✓	✓	✓
Układ wtrysku paliwa, wtryski	✓	✓	✓
Przepustnica	✓	✓	✓
Chłodnica, chłodnica oleju	✓	✓	✓
Układ sterowania silnikiem (komputer)	✓	✓	✓

Program DynaSafety Instalacja LPG

Dodatkowo do każdego z wybranych pakietów możesz w razie potrzeby dołożyć program dodatkowy DynaSafety Instalacja LPG zapewniający gwarancję ochrony serwisowej instalacji LPG Twojego samochodu. Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety Instalacja LPG w przypadku nagłej i niespodziewanej awarii pokryje koszty naprawy lub wymiany następujących elementów instalacji LPG:

Zakres ochrony serwisowej Pakiet dynaSafety Instalacja LPG

Sterownik instalacji LPG	✓
Przełącznik paliwa	✓
Regulator/parownik/reduktor	✓
Wielozawór	✓
Czujniki	✓
Zawory	✓

Okres gwarancji ochrony serwisowej:

- Gwarancja ochrony serwisowej jest zawierana najczęściej przy zakupie pojazdu i rozpoczyna się od dnia wskazanego na Umowie Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety.
- Gwarancja ochrony serwisowej kończy się z momentem osiągnięcia limitu przebiegu objętego gwarancją ochrony serwisowej lub w dacie zakończenia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety, w zależności co nastąpi wcześniej.

Program **podstawowy** dynasafety

Gwarancja ochrony serwisowej od mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych awarii pojazdu DynaSafety jest przeznaczona dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety, spełniają następujące kryteria:



maksymalny wiek **15 lat**



maksymalny przebieg w momencie zakupu pojazdu **300 000 km**

Limit przebiegu na rok:

- 20 000 km

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej:

- 12 miesięcy

Limit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

- 4 000 zł / 8 000 zł

Limit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

● Chronione komponenty:

Silnik

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Pompa oleju
- Wał korbowy
- Łożysko główne wału korbowego
- Korbówód
- Łożysko korbowodu
- Tłoki
- Sworzeń tłokowy
- Wałek rozrządu
- Głowica cylindra – w części smarowanej
- Napinacz hydrauliczny
- Łańcuch rozrządu
- Popychacze hydrauliczne

Skrzynia biegów

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Przekładnia planetarna
- Wszystkie wałki smarowane olejem
- Synchronizator
- Wybieraki suwakowe
- Mechatronik
- Kosze
- Przekładnia hydrokinetyczna
- Pompa oleju
- Sprzęgło wielotarczowe przekładni planetarnej

Dyferencjał

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Koło tarczowe
- Koło satelitarne
- Wałek
- Koło zębate
- Wałek wychodzący
- Przekładnie zębate

Program **rozszerzony** dynasafety

Gwarancja ochrony serwisowej od mechanicznych lub elektrycznych awarii pojazdu DynaSafety jest przeznaczony dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety, spełniają następujące kryteria:



maksymalny wiek **10 lat**



maksymalny przebieg w momencie zakupu pojazdu **250 000 km**

Limit przebiegu na rok:

- 30 000 km

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej:

- 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy

Limit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

- 4000zł / 8000zł lub 8000zł / 16000zł lub 15000zł / 30000zł

● Chronione komponenty:

Silnik

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Pompa oleju
- Wał korbowy
- Łożysko główne wału korbowego
- Korbówód
- Łożysko korbowodu
- Tłoki
- Sworzeń tłokowy
- Wałek rozrządu
- Głowica cylindra – w części smarowanej
- Napinacz hydrauliczny
- Łańcuch rozrządu
- Popychacze hydrauliczne
- Kolektor ssący
- Koło zamachowe
- Koło koronowe
- Turbosprężarka

Dyferencjał

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Koło tarczowe
- Koło satelitarne
- Wałek
- Koło zębate
- Wałek wychodzący
- Przekładnie zębate

Skrzynia biegów

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Przekładnia planetarna
- Wszystkie wałki smarowane olejem
- Synchronizator
- Wybieraki suwakowe
- Mechatronik
- Kosze
- Przekładnia hydrokinetyczna
- Pompa oleju
- Sprzęgło wielotarczowe przekładni planetarnej
- Wszystkie wewnętrzne mechaniczne komponenty przemiennika momentu obrotowego

Sprzęgło

- Tarcza dociskowa
- Łożysko wyciskowe sprzęgła
- Główny i roboczy cylinder
- Koło dwumasowe

Układ hamulcowy

- Pompa hamulcowa
- Cylinderki hamulca
- Zawór ciśnienia granicznego
- Wspomaganie hamowania (serwo)
- Zawór modulujący oraz czujniki ABS

Program **rozszerzony** dynasafety

Napęd

- Wszystkie wewnętrzne smarowane komponenty

Układ paliwowy

- Mechaniczne oraz elektryczne pompy paliwa

Układ wtrysku paliwa

- Przepustnica
- Przepływomierz powietrza

Układ chłodzenia silnika

- Pompa wody

Układ sterowania silnika (wraz ze wspomaganie)

- Zębatka oraz zębniak (bez nasuwek ochronnych)
- Obudowa przekładni kierowniczej
- Zębatka układu oraz pompa
- Obudowa ramienia pośredniczącego
- Zbiornik układu wspomagania

Komponenty elektryczne

- Rozrusznik
- Alternator
- Cewka zapłonowa
- Regulator napięcia cewki
- Przekładnik kierunkowskazów
- Silniczki spryskiwaczy oraz wycieraczek szyb

Program **zaawansowany** dynasafety

Gwarancja ochrony serwisowej od mechanicznych lub elektrycznych awarii pojazdu DynaSafety jest przeznaczony dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety, spełniają następujące kryteria:



maksymalny wiek **5 lat**



maksymalny przebieg w momencie zakupu pojazdu **200 000 km**

Limit przebiegu na rok:

- 30 000 km

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej:

- 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy

Limit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

- 4000zł / 8000zł lub 8000zł / 16000zł lub 15000zł / 30000zł

● Chronione komponenty:

Silnik

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Pompa oleju
- Wał korbowy
- Łożysko główne wału korbowego
- Korbówód
- Łożysko korbowodu
- Tłoki
- Sworzeń tłokowy
- Wałek rozrządu
- Głowica cylindra – w części smarowanej
- Napinacz hydrauliczny
- Łańcuch rozrządu
- Popychacze hydrauliczne
- Kolektor ssący
- Koło zamachowe
- Koło koronowe
- Turbosprężarka
- Elektroniczny układ sterowania silnikiem

Dyferencjał

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Koło tarczowe
- Koło satelitarne
- Wałek
- Koło zębate
- Wałek wychodzący
- Przekładnie zębate

Skrzynia biegów

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

- Przekładnia planetarna
- Wszystkie wałki smarowane olejem
- Synchronizator
- Wybieraki suwakowe
- Mechatronik
- Kosze
- Przekładnia hydrokinetyczna
- Pompa oleju
- Sprzęgło wielotarczowe przekładni planetarnej
- Wszystkie wewnętrzne mechaniczne komponenty przemiennika momentu obrotowego
- Wszystkie wewnętrzne smarowane komponenty skrzyni biegów, elementy sterujące oraz mechaniczne

Sprzęgło

- Tarcza dociskowa
- Łożysko wyciskowe sprzęgła
- Główny i roboczy cylinder
- Koło dwumasowe

Układ hamulcowy

- Pompa hamulcowa
- Cylinderki hamulca
- Zawór ciśnienia granicznego
- Wspomaganie hamowania (serwo)
- Zawór modulujący oraz czujniki ABS

Program **zaawansowany** dynasafety

Napęd

- Wszystkie wewnętrzne smarowane komponenty

Układ paliwowy

- Mechaniczne oraz elektryczne pompy paliwa

Układ wtrysku paliwa

- Przepustnica
- Przepływomierz powietrza

Układ chłodzenia silnika

- Chłodnica płynu chłodzącego
- Chłodnica oleju
- Pompa wody

Klimatyzacja

- Sprężarka klimatyzacji
- Regulatory przepływu powietrza

Układ sterowania silnika (wraz ze wspomaganie)

- Zębatka oraz zębnik (bez nasuwek ochronnych)
- Obudowa przekładni kierowniczej
- Zębatka układu oraz pompa
- Obudowa ramienia pośredniczącego
- Zbiornik układu wspomaganie

Komponenty elektryczne

- Rozrusznik
- Alternator
- Cewka zapłonowa
- Regulator napięcia cewki
- Przekaznik kierunkowskazów
- Silniczki spryskiwaczy oraz wycieraczek szyb
- Silniczki elektryczne szyb oraz szyberdachu
- Silnik elektryczny zamka centralnego
- Silniczek wentylatora nagrzewnicy
- Rozdzielacz zapłonu

Dodatkowy program DynaSafety Instalacja LPG

Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety Instalacja LPG jest programem dodatkowym dla jednego z powyższych programów gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety tj. programu podstawowego, zaawansowanego, rozszerzonego. Jest on przeznaczony dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety, spełniają dodatkowo jedno z następujących kryteriów:

- posiadają instalację LPG zamontowaną fabrycznie
- posiadają instalację LPG zamontowaną w autoryzowanym serwisie LPG



maksymalny wiek **5 lat**



maksymalny przebieg w momencie zakupu pojazdu **200 000 km**

Limit przebiegu na rok:

- zgodnie z posiadanym programem gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety tj. podstawowym, zaawansowanym, rozszerzonym.

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej:

- zgodnie z posiadanym programem gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety tj. podstawowym, zaawansowanym, rozszerzonym.

Limit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

- zgodnie z posiadanym programem gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety tj. podstawowym, zaawansowanym, rozszerzonym.

• Chronione komponenty:

🔗 Instalacja LPG

- Sterownik instalacji LPG
- Przełącznik paliwa
- Regulator/parownik/reduktor
- Wielozawór
- Czujniki
- Zawory

Pakiety Gwarancji Ochrony Serwisowej

PODSTAWOWY				limit napraw 4000zł/8000zł		
Okres ochrony	Limit wieku	Max przebieg zakup	Limit przebiegu	Pojemność/składka		
				1499cm<	1999cm<	<2000cm
12m-cy	15 lat	300 000km	20 000km	850zł		

ROZSZERZONY				limit napraw 4000zł/8000zł			limit napraw 8000zł/16000zł			limit napraw 15000zł/30000zł		
Okres ochrony	Limit wieku	Max przebieg zakup	Limit przebiegu	Pojemność/składka			Pojemność/składka			Pojemność/składka		
				1499cm<	1999cm<	<2000cm	1499cm<	1999cm<	<2000cm	1499cm<	1999cm<	<2000cm
12m-cy	10 lat		30 000km	1225zł	1750zł	2078zł	1389zł	1980zł	2359zł	1576zł	2245zł	2674zł
24m-cy	10 lat	250 000 km	30 000km	2114zł	3063zł	3637zł	2426zł	3465zł	4128zł	2758zł	3928zł	4679zł
36m-cy	10 lat		30 000km	2726zł	3938zł	4676zł	3120zł	4455zł	4924zł	3546zł	5050zł	6016zł

ZAAWANSOWANY				limit napraw 4000zł/8000zł			limit napraw 8000zł/16000zł			limit napraw 15000zł/30000zł		
Okres ochrony	Limit wieku	Max przebieg zakup	Limit przebiegu	Pojemność/składka			Pojemność/składka			Pojemność/składka		
				1499cm<	1999cm<	<2000cm	1499cm<	1999cm<	<2000cm	1499cm<	1999cm<	<2000cm
12m-cy	5 lat		30 000km	1525zł	2135zł	2546zł	1729zł	2418zł	2880zł	1963zł	2745zł	3271zł
24m-cy	5 lat	200 000 km	30 000km	2668zł	3736zł	4455zł	3025zł	4231zł	5040zł	3435zł	4803zł	5724zł
36m-cy	5 lat		30 000km	3430zł	4803zł	5728zł	3889zł	5440zł	6480zł	4434zł	6175zł	7359zł

INSTALACJA LPG			Składka
12m-cy		Opcja dodatkowa możliwa jedynie przy wariantach podstawowym, rozszerzonym lub zaawansowanym.	390zł
24m-cy			690zł
36m-cy			890zł

Podane wyżej ceny są wartościami brutto

Zainteresowany?

Zadzwoń do nas już dziś i porozmawiajmy o tym, jakie korzyści oferuje DynaSafety.

Zadzwoń do nas

12 273 43 07